


FERRÃO ELETRÔNICO RECARREGÁVEL FLEXÍVEL

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ESTE PRODUTO ACOMPANHA:

- Haste flexível de 71cm
- Módulo principal com lanterna LED acoplada
- Cabo adaptador com entrada USB de 5 Volts e saída de 8,4 Volts
- Fonte 5V / 1A
- Alça
- Faiscador externo para comando pelo barulho da faísca

CARACTERÍSTICAS:

- Alimentação: Cabo adaptador com entrada USB de 5 Volts e saída de 8,4 Volts
- Bateria recarregável: 7,4 V / 2,6 Ah
- Voltagem do pulso de choque: 10 kV
- Lanterna de LED para uso noturno acoplada ao módulo principal
- Haste flexível de 71cm
- Faiscador interno
- Botão Liga/Desliga.

CARREGADOR DA BATERIA:

- Fonte: 5 Vdc / 1 A com entrada 100 - 240 Volts.
- Corrente de carga da bateria: 0,5 A.
- Tensão final de carga: 8,4 V.
- Tempo de carga: aproximadamente 4,5 horas. Tempo máximo: 8 horas.
- Indicação de bateria carregada (o LED verde do cabo adaptador liga quando a bateria estiver carregada).

OBS: Para carregar a bateria basta conectar o cabo adaptador no ferrão e na tomada USB e ligar o plug da fonte na rede elétrica ou conectar o ferrão na tomada 5V (USB) do veículo. Não deixe mais que 8 horas carregando, pois pode danificar as baterias de lítio.

COMO UTILIZAR O FERRÃO:

Com a bateria devidamente carregada, acione o botão **Liga/Desliga**, em seguida segure apertando o botão **Choque** e encoste as duas pontas no animal.

Recomenda-se não pressionar o botão por mais de 3 segundos ininterruptamente, para evitar sobrecarga no gerador de Alta Tensão.

Antes de guardar o equipamento, desligue-o pelo botão **Liga/Desliga**.

GARANTIA

Garantia de **6 meses**, a partir da sua aquisição, contra defeitos de fabricação. O consumidor deve procurar a loja física ou virtual onde adquiriu o produto para verificar como proceder caso necessitar de Assistência Técnica ou garantia. A garantia é Balcão, ou seja, não está incluso valor de transporte do produto e/ou deslocamento técnico.


ZEBU SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
Rua Henrique Eckhardt, 2187, B. São Bento, Lajeado - RS, Brasil
CEP: 95903-520 Site: www.zebu.com.br E-mail: zebu@zebu.com.br



DESCARTE: Este produto não deve ser colocado no lixo comum, juntamente com outros resíduos, no final de sua vida útil. Pode haver existência de metais pesados ou de substâncias tóxicas entre os componentes do produto. Quando descartar o produto, por favor, siga as normas locais e/ou peça na loja onde adquiriu o produto para dar destino final ao mesmo. Após serem recolhidos, os produtos serão reutilizados e reciclados de um modo adequado. Este esforço nos ajuda a reduzir desperdícios, danos ambientais e ameaças à saúde pública.

PICANA ELECTRÓNICA RECARGABLE FLEXIBLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESTE PRODUCTO VIENE CON:

- Varilla flexible de 71 cm
- Módulo principal con linterna LED adjunta
- Cable adaptador con entrada USB de 5 voltios y salida de 8,4 voltios
- Fuente 5V / 1A
- Tirante
- Chispador externo para control por el ruido de la chispa

CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación: Cable adaptador con entrada USB de 5 voltios y salida de 8,4 voltios
- Batería recargable: 7,4 V / 2,6 Ah
- Tensión de impulso de choque: 10 kV
- Linterna LED para uso nocturno acoplada al módulo principal
- Varilla flexible de 71 cm
- Chispador interno
- Botón de encendido / apagado.

CARGADOR DA BATERÍA:

- Fuente: 5 Vdc / 1 A con entrada 100 - 240 voltios.
- Corriente de carga de la batería: 0,5 A.
- Tensión de carga final: 8,4 V.
- Tiempo de carga: aproximadamente 4,5 horas. Tiempo máximo: 8 horas.
- Indicación de batería cargada (el LED verde del cable adaptador se enciende cuando la batería está cargada).

NOTA: Para cargar la batería, simplemente conecte el cable adaptador al conector y a la toma USB y conectar el enchufe de la fuente a la red eléctrica o conectar la picana electrónica a la toma USB (5V) del vehículo. No lo dejes ir más de 8 horas de carga ya que podría dañar las baterías de litio.

CÓMO UTILIZAR LA PICANA ELECTRÓNICA:

Con la batería correctamente cargada, presione el botón **enciende/apaga**, luego mantenga presionado el botón **choque** y toque los dos extremos al animal.

Se recomienda no presionar el botón por más de 3 segundos seguidos, para evitar sobrecarga en el generador de alto voltaje.

Antes de guardar el equipo, apáguelo mediante el botón **enciende/apaga**.

GARANTÍA

Garantía de **6 meses**, desde la compra, contra defectos de fabricación. El consumidor debe buscar la tienda física o virtual donde adquirió el producto para consultar cómo proceder si necesita Asistencia Técnica o garantizar el producto. En la garantía no se incluyen los gastos de transporte del producto y/o desplazamiento técnico.

ZEBU SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
Rua Henrique Eckhardt, 2187, B. São Bento, Lajeado - RS, Brasil
CEP: 95903-520 Site: www.zebu.com.br E-mail: zebu@zebu.com.br



ELIMINACIÓN: Este producto no debe tirarse a la basura general, junto con otros residuos, al final de su vida útil. Puede haber metales pesados o sustancias tóxicas entre los componentes del producto. Al desechar el producto, siga las regulaciones locales y/o solicite a la tienda donde compró el producto que lo deseche. Una vez recogidos, los productos serán reutilizados y reciclados de forma adecuada. Este esfuerzo nos ayuda a reducir los residuos, el daño ambiental y las amenazas a la salud pública.